

Wasvoorschriften voor de Dryfast stofopvangzak (*)

De mate van vervuiling van de stofopvangzak is mede afhankelijk van eventuele voorgemonteerde voorfilters bij de luchtinlaat van de ventilator en van de omgevingsomstandigheden waarin de ventilator wordt gebruikt. Na verloop van tijd kan de stofzak zowel aan de binnen- als buitenzijde vervuild raken.

De stofzak is vervaardigd uit goed wasbare materialen zoals polyester-, polypropyleen- of Nomex-naaldvlit. Hieronder vindt u de wasvoorschriften voor een optimale reiniging.

Demonteer de stofzak volledig

Maak de spanband los waarmee de stofzak aan de uitblaasmond is bevestigd. Haak eventueel ook de bevestigingen aan de ophangstrook los.

Verwijder los vuil aan de buitenzijde

Gebruik een stofzuiger om het vuil of stof aan de buitenkant van de zak te verwijderen. Veeg of blaas het vuil niet in het materiaal.

Keer de stofzak binnenstebuiten

Herhaal de stofzuigerbehandeling aan de binnenzijde (nu buiten) om ook daar los vuil te verwijderen.

Was de stofzak

Dit kan in een wasmachine of in een bad:

Wasmachine: gebruik een volledig programma met centrifuge, bij maximaal 45 °C. Voeg een fijnwasmiddel toe, bij voorkeur in vloeibare vorm.

Handwas (bad): laat de stofzak ca. 1,5 tot 2 uur weken in water met fijnwasmiddel. Spoel vervolgens meerdere keren met koud water.

Keer de stofzak weer om

Na het wassen binnenstebuiten keren naar de oorspronkelijke stand. Is de stofzak nog niet voldoende schoon? Herhaal dan stap 4.

Drogen is niet nodig

De stofzak kan direct na het spoelen worden opgehangen.

Herstel van het materiaal

Zet de ventilator meteen aan na het ophangen. Hierdoor wordt het resterende vocht uit de stofzak geblazen en herstelt de vezelstructuur van het naaldvlit.

(*) Deze wasvoorschriften zijn een aanbeveling en zijn opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek en aan de hand van jarenlange ervaring.